



## 10 Puntos importantes para

### LA BUENA PREPARACIÓN Y USO DEL ATOMIZADOR

#### 1. COMPRUEBE LA LONGITUD DEL TIMÓN, Y DEL CARDAN, Y LA SUAVIDAD DE LOS TUBOS.

- = El enchufe del Timón debe caer equidistante de los dos cruceros del Cardan = Ángulos de vuelta idénticos.
- = El Cardan no debe empujar en la bomba, en las curvas máximas = Asegurar unos 5 cm mas de recorrido libre!
- = Los tubos del Cardan deben fluir bien = Comprobar, limpiar y engrasar los dos tubos cada vez.

#### 2. REVISE EL NIVEL Y COLOR DEL ACEITE DE LA BOMBA, ANTES DE CADA USO DE LA MAQUINA.

#### 3. AJUSTE EL ATOMIZADOR PARA EL VOLUMEN / HECTÁREA = LITROS / HECTÁREA DESESADO.

- Volumen Definido = L / Ha a pulverizar, **Utilice la fórmula:**

$$\text{se: } \frac{600 \text{ L/Ha} \times 4 \text{ m Interlinea} \times 6 \text{ km/hora Tractor}}{600} = 24 \text{ L/min} = \text{Cantidad total}$$

Si tenemos 12 boquillas activas (6 a la derecha y 6 a la izquierda):  $24 / 12 = \text{Media de caudal: } 2,0 \text{ L / min.}$   
Utilice boquillas más pequeñas hacia debajo de la vegetación, y más grandes hacia arriba = **Total 24 L / min**  
Haga unos 20/30 metros de prueba de tratamiento y cobertura, pare e controle a la vista, o con los papelitos hidro-sensibles.

- = Si tiene demasiado "lavado" y "goteo" al suelo, puede reducir los Litros / Ha de **600** a un valor más bajo.

#### 4. NUNCA quite el filtro llene el tanque. SI ESTÁ DAÑADO, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE.

- = Previene los cuerpos extraños caigan en el tanque y puedan obstruir el circuito de aspiración.

#### 5. EL USO DE LA Sonda Dosa – PLAGUICIDAS.

- = Siempre úsela para Polvos y Granulados.
- = Es eficaz, rápida, segura e higiénica para el Operador.
- = Aspira y disuelve instantáneamente todos los Plaguicidas en Polvo y Granular
- = Los descarga en el filtro del tanque y los mezcla, sin sedimentos.

#### 6. AJUDSTE la PRESION DE LA BOMBA A 15 bar.

- = Con Gotitas de diámetro mediano = Menores pérdidas para Deriva Aérea.
- = Sensible ahorro de combustible.

#### 7. MANTENGA LA AGITACIÓN SIEMPRE ACTIVA DESPUÉS DE CARGAR EL TANQUE, INCLUSO DURANTE LA RUTA A LA ZONA A TRATAR.

- = Para una concentración óptima de la mezcla de pulverización.

### DESPUÉS DE CADA USO DE LA MAQUINA.

#### 8. UTILICE EL CIRCUITO DE LIMPIEZA PARA EL LAVADO DESPUÉS DE CADA TRATAMIENTO !

- = Tanque, bomba, mangueras, boquillas y filtros lavados a partir de los residuos de plaguicidas agresivos.
- = Así, la Máquina limpia y siempre lista para nuevo trabajo, sin problemas.

#### 9. LÁVESE BIEN LA MÁQUINA DESPUÉS DE CADA USO.

- = Con chorro de alta presión.

#### 10. GREASE PERIÓDICAMENTE EL CARDANO Y LOS COJINETES DE LAS RUEDAS.



Made 100% in Italy

toward excellence



Certificazione Sistema per la Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (9001:2008)  
Certificazione Sistema per la Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004  
Certificazione Sistema per la Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro BS OHSAS 18001:2007